

IRFB1



Maße: ca. 47 x 84mm, Höhe ca. 19mm

Spannungsversorgung: 2 Stück Batterien, Typ AAAA

Infrarot - Fernbedienung für die Schaltungen: IRPW1Dxx, IRPW1Dxx-350, IRPW1Dxx-700, IRPW1D6Axx

IRFB1

Erste Inbetriebnahme der Fernbedienung:

Drücken Sie die Taste "MAGIC" bis die LED der Fernbedienung erst einmal, dann zweimal aufleuchtet.
Tippen Sie nun nacheinander die folgenden 5 Tasten:

1. "VOLUME +"
2. "VOLUME +"
3. "VOLUME -"
4. "CHANNEL +"
5. "CHANNEL +"

Mit diesem Prozeß ist die Fernbedienung auf die Empfängerschaltung eingestellt.

Funktionen der Fernbedienung:

Einschalten der LEDs:

Mit der oberen Taste "⏻" werden die LEDs der Empfängerschaltung eingeschaltet.
Es stellt sich der zuvor verwendete Dimmwert ein.

Ausschalten der LEDs:

Mit der mittleren Taste "⏻" werden die LEDs der Empfängerschaltung ausgeschaltet.

LEDs heller dimmen:

Mit der Taste "VOLUME +" werden die LEDs der Empfängerschaltung heller gedimmt.

LEDs dunkler dimmen:

Mit der Taste "VOLUME -" werden die LEDs der Empfängerschaltung dunkler gedimmt.